



ドライバーのインストールと セットアップ方法

OSごとのセットアップ

1

Webよりプリンタードライバーをインストールしてください。

複合機プリンタドライバーダウンロードサイト URL

<https://www.fujixerox.co.jp/download/apeosport/c3570>

2

下記のURL先をご参照のうえ、セットアップを行ってください。

自動セットアップ (Windows)

https://www.fujixerox.co.jp/support/mf/ap_c7070/contents/ap_c7070_6901.html



手動セットアップ (Windows)

https://www.fujixerox.co.jp/support/mf/ap_c7070/contents/ap_c7070_6902.html



セットアップ (Mac OS)

https://www.fujixerox.co.jp/support/mf/ap_c7070/contents/ap_c7070_6903.html



3

プロパティまたはオプションより蓄積用ユーザーID・パスワードの設定をお願いします。

機種名 ApeosPort C3570

IPアドレス 192.168.1.240




コピーのご利用方法

コピー

1 Coinkitにお金を入れてください。




2 コピー原稿を複合機へセットします。



3 操作パネルかハードボタンの『コピー』ボタンをタッチします。




4 必要に応じてカラーモード 片面両面などの設定を行い 『スタート』ボタンを押します。



カラーモード初期値は『白黒』です。白黒以外をご希望の際はご希望のカラーをご指定ください。
※『自動』を選択すると原稿のカラーモードを自動判別してコピー文書を作成します。

参考：原稿のセット方法

●原稿送り装置の場合



●原稿ガラスの場合



●原稿送り装置にセットできないもの

次のような原稿は、原稿ガラスにセットしてください。



●うす紙 (両面読み込みのとき) ●A5より小さい ●切り貼り原稿 ●折り目、しわ、 ●裏カーボン紙 カール紙



プリントアウトする方法

複合機での出力指示


- 1 Coinkitにお金を入れてください。



- 2 操作パネル『認証プリント』をタッチします。



- 3 ご自身のユーザー名をタッチし、セットアップの際に設定した暗証番号を入力してください。



- 4 プリントジョブリストから任意のジョブを選択し『プリント』をタッチします。



- 5 プリントアウトが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。

※USBメモリープリントも対応しております。



USBメモリを利用した

スキャンのご利用方法

USBメモリーへスキャン

- 1 スキャン原稿を複合機へセットした後、お手持ちのUSBメモリーを複合機のUSBポートに差し込みます。




暗証番号の入力が必要なUSBメモリーはご利用いただけません。
ご注意ください。


- 2 操作パネルの『USB』ボタンをタッチします。



- 3 『スキャナー(USBメモリー保存)』ボタンをタッチします。



- 4 スキャン文書を格納するフォルダを選択します。



- 5 必要に応じてカラーモード片面両面などの設定を行い、『スタート』ボタンを押します。

